

LOS EPI REUTILIZABLES DEBEN SER CORRECTAMENTE ALMACENADOS DESPUÉS DEL USO

GUANTES DE
NITRIL (EXTERNOS)
Y
GAFAS DE PROTECCIÓN

- Mantenerlos en un lugar limpio, seco y libre de polvo, preferiblemente en un estuche adecuado

MÁSCARA O
MASCARILLA
CON FILTRO
PARA GASES Y VAPORES

- Guarda tu respirador de tal manera que ninguna de las partes se estiren, doblen, compriman o estén expuestas a temperaturas extremas ya que si la forma del respirador se distorsiona, puede causar fugas
- Retira los cartuchos y/o los filtros del respirador y guárdalos separados en bolsas de plástico
- Los respiradores y los cartuchos no pueden dejarse a la intemperie sin protección, por lo que debes colocarlos dentro de una bolsa y guardarlos en un recipiente hermético y rígido

ELIMINACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN DESECHABLES Y DETERIORADOS

- Desecha el traje de protección completo, los cubrebotas y los guantes interiores después de cada uso en un recipiente hermético o bolsa estanca y con el etiquetado reglamentario de residuo
- Estos recipientes debes depositarlos en el lugar que la empresa tenga destinado para tal fin. Posteriormente la empresa debe proceder a su retirada a través de un gestor de residuos autorizado

LAS PRÁCTICAS DESCRITAS SON RECOMENDACIONES GENERALES, SIGUE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LOS EPI

PROTÉGETE Y PARTICIPA EN LA ELECCIÓN DE TUS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

“El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de las entidades ejecutantes y no refleja necesariamente la opinión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales”.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA RETIRADA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTAMINADOS

PARA EL TÉCNICO APLICADOR/A
DEL SECTOR DE
DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN



Códigos de acción:
AS-0008/2015
AS-0006/2015

Con la financiación de:



FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

CCOO
construcción
y servicios



PROTOCOLO PARA LA RETIRADA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1. Quite los guantes (par exterior)



Despójate del traje de protección:

1. Baja la cremallera hasta la cintura

2. Retira la capucha desde dentro hacia afuera

3. Con la mano derecha quita la manga izquierda

por detrás, de dentro hacia fuera, dejando la

manga del revés

4. Con la mano izquierda, retira la manga derecha

desde el interior de la prenda dejando la manga

del revés

5. Desliza el traje de protección hacia abajo y retíralo

volviéndolo del revés por completo junto con cada

uno de los cubrebotas

3. Retira la máscara completa o las gafas de

protección y la mascarilla por la parte delantera

4. Quite el segundo par de guantes volviéndolos
sobre sí mismos

5. Recuerda lavar y desinfectar bien las manos
inmediatamente después de la retirada de los
guantes



LOS EPI REUTILIZABLES DEBEN SER DESCONTAMINADOS DESPUÉS DE SU USO

GUANTES DE NITRILLO (EXTERNOS)

- **Limpia y desinfecta** toda la superficie a fondo con jabón o un detergente apropiado y agua templada
- **Enjuaga** bien para eliminar todos los restos de jabón o detergente. Si lo recomienda el fabricante, repite el proceso de lavado y aplica una solución desinfectante
- **Seca** los guantes frotando con un paño suave que no deje pelusa

GAFAS DE PROTECCIÓN

- **Limpia y desinfecta** toda la superficie a fondo con jabón o un detergente apropiado y agua templada
- **Enjuaga** bien para eliminar todos los restos de jabón o detergente
- **Seca** las gafas frotando con un paño suave que no deje pelusa

MASCARA O MASCARILLA CON FILTRO PARA GASES Y VAPORES

- **Desensambia** los filtros, cartuchos y los depósitos de la máscara o mascarilla, las válvulas de inhalación y exhalación y cualquier otro componente recomendado por el fabricante. Tira las partes defectuosas o entrégalas en tu empresa para que puedan repararse por personal especializado
- **Separa los filtros, cartuchos y depósitos**, ya que no deben lavarse
- **Lava el resto de piezas** usando agua tibia y un detergente suave, jabón líquido o un limpiador especial recomendado por el fabricante. Utiliza un cepillo de cerdas de dureza media para eliminar todos los residuos.
- **Enjuaga** las piezas lavadas usando agua limpia y tibia
- **Desinfecta** dichas piezas con una solución de cloro, colocándolas en solución por 10 a 15 segundos, y después elimina el exceso de líquido
- **Seca** manualmente todas las piezas con un trapo que no deje pelusa o déjalas secar al aire
- **Reensambia** la pieza facial cuando las partes estén totalmente secas y reemplaza los filtros, cartuchos y depósitos cuando sea necesario. Puedes aplicar un recubrimiento contra la condensación en el visor de la máscara
- **Haz una prueba:** Revisa el respirador para asegurarte de que todas las partes funcionan adecuadamente